使用シーンや目的に合 わせて、お選びください。

使用する機器の取扱説明書でご確認のうえ、電池の指定がある場合は、それに従ってください。

〈表の見かた〉
1. 下の表は目安とお考えください。
2. ●：販売しているサイズ。
3. ◎→○の順でおすすめします。
△：電池性能が発揮できないのでおすすめしません。
×：使用しないでください。または使用機器がありません。

※1 世界一長もちする単3形アルカリ乾電池として、ギネス世界記録®に2008年1月15日認定、2014年3月31日再認定IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA 1日1時間放電 終止電圧0.9Vなど（温度:20℃±2℃ 相対湿度55%±20%）

種類	多彩な種類をご用意 乾電池					くり返し使える 充電池		
	アルカリ乾電池			リチウム乾電池	マンガン乾電池	ニッケル水素電池		
特長	大電流域から小電流域まで、幅広い機器におすすめ。			大電流域の機器におすすめ。	小電流域の機器におすすめ。	大電流域から中電流域で、使用頻度が多い機器におすすめ。		
デザイン	乾電池エボルタ	アルカリ乾電池	カラーアルカリ乾電池	1.5Vリチウム乾電池	マンガン乾電池	スタンダードモデル エネループ 充電式エボルタ	ハイエンドモデル エネループ プロ 充電式エボルタ	お手軽モデル エネループ ライト 充電式エボルタe
おすすめポイント	単3形で世界No.1長もち※1 ・液もれ防止※2製法 ・10年保存可能※3	長もち&液もれ防止※2製法 ・10年保存可能※3 （単5形、9V角型は2年）	スタンダード性能 ・使用機器に合わせて選べるカラー ・5年保存可能※3	長もち＆軽量 ・寒冷地でも性能を発揮 ・15年保存可能※4	ベーシック性能 ・2年保存可能※3 （単1形と単2形は3年、9V角型は1年半）	オールラウンドに使える※5 幅広い機器での使用や※5 充電池をよく使う方に	高容量でパワフル パワーが必要な機器や※5 カメラマンにおすすめ	くり返し回数を重視 消費電流の少ないリモコンに※5 充電池をはじめてお使いの方に
商品詳細ページ	P1〜2・5〜12	P13〜16	P17	P18	P19	P23〜30・43〜44	P23〜30・43〜44	P23〜30・43〜44
サイズ 単1形	●	●			●	●		
サイズ 単2形	●	●			●	●		
サイズ 単3形	●	●	●	●	●	●	●	●
サイズ 単4形	●	●	●	●	●	●	●	●
サイズ 単5形		●						
サイズ 9V角形（6P形）		●			●	●		
主要用途別おすすめ（単3形・単4形） 大電流域 デジタルカメラ／ストロボ	◎	○	△	◎※6	△	○	◎	△
大電流域 携帯電話用電池式充電器	◎	○	△	◎	△	◎	◎	△
大電流域 ゲームリモコン／ラジコンカー	◎	○	△	△	△	◎	◎	○
大電流域 コードレス理美容機器	◎	◎	◎	○※5	△	◎	○	○
中電流域 水中ライト	◎	◎	○	△	○	×	×	×
中電流域 石油ポンプ	◎	○	△	○	×	○	○	○
中電流域 電子辞書	◎	○	△	○※6	△	◎	○	○
中電流域 懐中電灯（豆球）	◎	○	○	×	○	◎※7	○※7	○※7
中電流域 シェーバー	◎	○	△	○※5	△	○※7	○※7	○※7
中電流域 豆球を使うおもちゃ	◎	◎	○	×	○	○※5	○※5	○※5
中電流域 ガス・石油機器自動点火	◎	◎	×	×	○	×	×	×
中電流域 電動歯ブラシ	◎	◎	◎	○※5	△	◎	○	○
中電流域 ワイヤレスマウス	◎	◎	○	○	△	◎	○	○
中電流域 電池を使うおもちゃ	◎	○	○	△	○	○※5	○※5	○※5
中電流域 携帯ラジオ	◎	◎	○	○※6	○	◎※5	○※5	○※5
小電流域 懐中電灯（LED）	◎	◎	○	◎	○	◎※7	○※7	○※7
小電流域 掛け時計・置き時計	◎	◎	◎	△	◎	○	△	○
小電流域 リモコン	◎	◎	◎	△	◎	○	△	◎

［1.5Vリチウム乾電池について］
●1.5Vリチウム乾電池は初期電圧（1.8V）が高いため、一部の機器では適切に動作しない場合があります。（アルカリ乾電池（乾電池エボルタ含む）、マンガン乾電池の特性に合わせて設計されている機器など）●豆球式ライト、豆球使用の玩具に使用しないでください。豆球の寿命が短くなる場合があります。●一部の液晶機器（デジタルカメラ、電子辞書など）で液晶表示が見えにくくなる場合があります。●機器指定の電池がある場合には、その指定電池をご使用ください。

［充電池（エネループ、充電式エボルタ含む）について］
●くり返し使える性能維持のため、使い切る前に早めの充電をおすすめします（過放電防止）。●一部機器においては、電源OFF時でもごく微弱の電流が消費されることがありますので機器から取り外して保存してください。●長期間ご使用にならないときは、電池を機器から取り出して保存してください。また保存する際には、充電してから保存することをおすすめします。●エネループ、充電式エボルタは1年に1度、その他のニッケル水素電池は6カ月に1度充電することをおすすめします。●乾電池専用機器でのご使用は液もれに繋がる恐れがあるため、避けてください。

※2 乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります。※3 使用推奨期限（JIS準拠）において 保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20% ※4 JIS C8515 アルカリ乾電池の基準に準拠 保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度：55%±20% ※5 実際にご使用の際には機器の取扱説明書でご確認のうえ、お使いください。一部使用できない機器があります。※6 一部の液晶機器（デジタルカメラ、電子辞書など）で液晶表示が見えにくくなる場合があります。※7 防滴タイプ・防水タイプ除く。